

Szerelési útmutató A NOVATHERM ZW20KD készülék PB átszereléséhez

Az átszerelés folyamata:

1. Helyezze a kezelő elemeket tartó panelt Szervíz állásba.
 2. Szerelje le a gyújtógáz csövét (1) a gázarmatúráról.
 3. Szerelje ki a gyújtóégt (2).
 4. Oldja meg az égt, és vegye ki a készülék belsejéb l.
 5. Cserélje ki a fűvókákat (3)
 6. Cserélje ki a gyújtófűvókát (4).
 7. Cserélje ki a szeleptányért és a tömítést (7,8).
 8. A mellékelt tömítéssel (9) szerelje össze a gázarmatúrát.
 9. Fojtótárcsa nélkül szerelje be az égt új tömítéssel (6).
 10. Szerelje vissza a gyújtó csövet, és gyújtóégt.
 11. A készüléket helyezze ismét feszültség alá, és nyissa ki a gázcsapot.
 12. Végezzen el egy tömítetlenségi ellenrztést.
 13. Állítsa be az égt nyomást használati melegvíz elvételekor (3,2 l/min vízelvételekor az égt nyomása 2,8 mbar).
 14. Állítsa be az égt nyomását f tési üzemmódban (lásd 1. táblázat).
 15. Ragassza fel az átállításra vonatkozó matricát az adattábla mellé.
- Szerelje vissza a panelt és a burkolatot.

Ha üzem közben a csatlakozási nyomás 15 mbar alá esik, értesítse gázszolgáltató szakembereit. A készülék nem helyezhet üzembe 15 mbar alatti csatlakozási nyomással.

Teljesítmény (kW)	8	10	12	14	16	18	20
Égtnyomás (mbar)	4.0	5.9	8.4	11.4	14.9	18.9	21.5
Gázfogyasztás (l/min)	0.7	0.9	1.1	1.3	1.4	1.6	1.8

