


GC5700iW 24/45 C P 23



6721905260.aa.RO

[de] Wichtige Hinweise zur Installation/Montage

Die Installation/Montage muss durch eine für die Arbeiten zugelassene Fachkraft unter Beachtung der geltenden Vorschriften erfolgen.

[en] Important notes on installation/assembly

The installation/assembly must be carried out by a qualified contractor, following these instructions and in compliance with the applicable regulations.

[fr] Instructions importantes pour l'installation/le montage

L'installation/le montage doit être effectué(e) par un spécialiste qualifié pour les opérations concernées et dans le respect de la présente notice et des prescriptions applicables.

[bg] Важни указания във връзка с инсталацията/монтажа

Инсталацията/монтажът трябва да се извършва от лицензиран за работите специалист в съответствие с настоящото ръководство и с приложимите разпоредби.

[cs] Důležité pokyny k instalaci/montáži

Instalaci/montáž musí při dodržení pokynů uvedených v tomto návodu a platných předpisů provést odborný pracovník s příslušným oprávněním pro tyto práce.

[da] Vigtige anvisninger til installationen/monteringen

Installationen/monteringen skal foretages af en godkendt installatør under overholdelse af denne vejledning og de gældende forskrifter.

[el] Σημαντικές υποδείξεις για την εγκατάσταση/συναρμολόγηση

Η εγκατάσταση/τοποθέτηση πρέπει να ανατίθεται σε εκπαιδευμένο για τις συγκεκριμένες εργασίες τεχνικό προσωπικό με τήρηση αυτών των οδηγιών καθώς και των σχετικών προδιαγραφών.

[es] Indicaciones importantes para instalación/montaje

La instalación/el montaje debe realizarla personal especializado que esté autorizado para realizar estos trabajos y que tenga en cuenta estas instrucciones y la normativa vigente.

[et] Olulised juhised paigaldamiseks/montaažiks

Paigaldamist/montaaži tohib läbi viia vaid selleks volitusi omav spetsialist, arvestades kehtivaid nõudeid.

[nl-BE] Belangrijke aanwijzingen betreffende de installatie/montage

De installatie/montage moet worden uitgevoerd door een voor de werkzaamheden geautoriseerde installateur rekening houdend met deze handleiding en de geldende voorschriften.

[fi] Tärkeitä asennus- ja kokoonpano-ohjeita

Näihin töihin hyväksytyn ammattiasentajan pitää suorittaa asennus- ja kokoonpanotyöt voimassa olevien määräysten mukaisesti.

[hu] Fontos tudnivalók az installáláshoz/szereléshez

A telepítést/szerelést egy, a munkálatokra felhatalmazott szakembernek kell végeznie, jelen utasítás és az érvényes előírások figyelembevételével.

[it] Avvertenze importanti per l'installazione/il montaggio

L'installazione/il montaggio deve aver luogo ad opera di una ditta specializzata ed autorizzata in osservanza di queste istruzioni e delle direttive vigenti.

[ka] მნიშვნელოვანი მითითებები ინსტალაციისთვის/მონტაჟისთვის

ინსტალაცია/მონტაჟი უნდა განხორციელდეს სამუშაოებისთვის დამკვეთელი კვალიფიციური პერსონალის მიერ, მოქმედი განაცხადის დაცვით.

[lt] Svarbios instaliavimo ir (arba) montavimo nuorodos

Instaliavimo/montavimo darbus, laikydamiesi šios instrukcijos reikalavimų ir galiojančių taisyklių, privalo atlikti šioms darbams įgalioti specialistai.

[sq] Shënime të rëndësishme për instalimin/montimin

Instalimi/montimi duhet të bëhet nga një kontraktues i kualifikuar, duke ndjekur këto udhëzime dhe në përputhje me rregulloret në fuqi.

[lv] Svarīgi norādījumi par iekārtas uzstādīšanu / montāžu

Uzstādīšanu/montāžu jāveic atbilstošajiem darbiem sertificētam speciālistam, ievērojot šo instrukciju un spēkā esošos noteikumus.

[nl] Belangrijke aanwijzingen betreffende de installatie/montage

De installatie/montage moet door een erkend installateur volgens de geldende voorschriften worden uitgevoerd.

[no] Viktig informasjon om installasjon/montering

Installasjonen/monteringen skal gjennomføres av autoriserte installatører, og installasjonsanvisningen samt gjeldende forskrifter skal følges.

[pl] Ważne wskazówki dotyczące instalacji/montażu

Instalację/montaż powinien wykonać specjalista uprawniony do tego typu prac z uwzględnieniem informacji podanych w niniejszej instrukcji oraz aktualnie obowiązujących przepisów.

[pt] Indicações importantes relativas à instalação/montagem

A instalação/montagem deve ser efectuada por um técnico autorizado para os trabalhos, respeitando este manual e as prescrições válidas.

[ro] Indicații importante privind instalarea/montajul

Instalarea/montajul trebuie realizate de către un specialist autorizat pentru lucrările respective, respectându-se prezentele instrucțiuni și prescripțiile valabile.

[ru] Важные указания по подключению/монтажу

Подключение/монтаж должны выполнять только специалисты, имеющие допуск к выполнению таких работ, при соблюдении требований этой инструкции и действующих норм и правил.

[sk] Dôležité pokyny týkajúce sa inštalácie/montáže

Inštaláciu/montáž musí vykonať odborný personál, ktorý má oprávnenie pre výkon týchto prác, pričom musí dodržiavať pokyny uvedené v tomto návode a platné predpisy.

[sl] Pomembni napotki za namestitvev/montažo

Inštalacijo/montažo lahko izvede samo pooblaščen strokovnjak ob upoštevanju teh navodil in veljavnih predpisov.

[sr] Važna uputstva za ugradnju i montažu

Ovu instalaciju/montažu moraju da obave stručna lica koja su ovlašćena za obavljanje takvih radova u skladu sa ovim uputstvom i važećim propisima.

[sv] Viktiga anvisningar för installation/montering

Installationen/monteringen måste utföras av en behörig och tekniskt utbildad person enligt denna anvisning samt gällande föreskrifter.

[tr] Kurulum/Montaj ile ilgili önemli uyarılar

Kurulum/montaj, bu çalışmalarını yapmasına müsaade edilen uzman kişiler tarafından işbu kılavuz ve geçerli yönetmelikler dikkate alınarak yapılmalıdır.

[uk] Важливі вказівки щодо установки/монтажу

Встановлення/монтаж повинні виконувати фахівці, що допущені до виконання таких робіт, із дотриманням цієї інструкції та діючих приписів.

[zh] 安装方面的重要提示

安装和组装工作必须由经过许可的专业人员进行，同时必须遵守本说明书和现行法规的相关要求


[ar] ملاحظات هامة للتركيب/التجميع
يجب أن يتم التركيب/التجميع من قبل متخصص مصرح له بالعمل، مع مراعاة اللوائح السارية.

[fa] تذکرات مهم درباره نصب/مونتاژ
نصب/مونتاژ باید توسط فردی حرفه ای که مجاز به انجام این کار است، و همچنین با توجه کامل به مقررات مربوطه انجام شود.

[az] Quraşdırılma

Quraşdırılma işinin yerinə yetirilməsi səlahiyyətli bir mütəxəssis tərəfindən və müvafiq qaydalara uyğun olaraq aparılmalıdır.

Spare parts list



6721904462.aa.RO

Sheet metal

GC5700iW 24/45 C P 23


1

GC5700iW 24/45 C P 23

Sheet metal

1

Spare parts list



6721904465.ab.RO

Heat exchanger


GC5700iW 24/45 C P 23

2

Pos	Description																				Remarks
				7-736-902-840	7-736-902-844	7-736-902-848	7-736-902-852	7-736-902-853	7-736-902-857	7-736-902-861											
1	Heat exchanger C6-13 (coated)	8 737 604 784	■			■															
2	Electrode set	8 737 903 536 0	■			■															
3	Seal burner	8 718 650 789 0	■			■															
4	Burner 30 kW	8 718 650 984 0	■			■															
5	Displacement body	8 715 405 197 0	■			■															
6	Lower baffle	8 737 602 342	■			■															
7	Seal	8 718 651 071 0	■			■															
8	Assembly Condensate Tray Bosch	8 716 121 187	■			■															
9	Cover (Installer access)	8 718 651 585 0	■			■															
10	Nut	8 713 301 196 0	■			■															
11	Temperature limiter	8 710 506 267 0	■			■															
12	Plate	8 716 121 838	■			■															
13	Temperature limiter	8 737 903 399 0	■			■															
15	Screw M5x8 (10x)	8 737 602 552	■			■															
16	Screw M6x18 (10x)	8 737 602 143	■			■															
17	Bracket	8 737 711 804	■			■															
26	Ignition transformer	7 736 700 599	■			■															
27	Ignition Cable	8 737 902 999 0	■			■															
28	Seal Condensate Tray	8 716 117 038	■			■															
30	Temperature sensor NTC	8 737 602 343	■			■															
31	Screw M5x14 (10x)	8 716 012 033 0	■			■															
32	Nut M8 with flange	8 718 682 332 0	■			■															
33	Seal	8 737 902 502 0	■			■															
34	Grommet	8 737 902 638 0	■			■															
35	O-ring 17x4 (10x)	8 716 771 154 0	■			■															
39	Baffle Set	8 716 121 956	■			■															
	Cleaning set C6	7 738 113 218	■			■															
	Service-Kit C6-13	8 737 711 853	■			■															

GC5700iW 24/45 C P 23	Heat exchanger	2
-----------------------	----------------	---

Spare parts list



6721904464.aa.RO

Heat exchanger


GC5700iW 24/45 C P 23

2B

Pos	Description																Remarks
				7-736-902-840	7-736-902-844	7-736-902-848	7-736-902-852	7-736-902-853	7-736-902-857	7-736-902-861							
1	Heat exchanger WB5-IV	8 737 712 170								■							
1	Heat exchanger WB5-II plus	8 737 712 171		■	■			■	■								
2	Electrode kit	8 718 663 092 0		■	■			■	■	■							
3	Gasket (Electrode) Insulfrax (10x)	8 737 708 824		■	■			■	■	■							
4	Condensate tray	8 737 713 943		■	■			■	■	■							
5	Temperature limiter	8 737 712 163		■	■			■	■	■							
6	Return manifold	8 737 707 582		■	■			■	■	■							
7	Temperature sensor NTC	8 714 500 087 0		■	■			■	■	■							
8	Service cover WB5-II plus	8 718 666 172 0		■	■			■	■								
8	Service cover WB5-IV	8 718 666 173 0								■							
9	Seal (Service cover) WB5-II plus	8 710 103 153 0		■	■			■	■								
9	Seal (Service cover) WB5-IV	8 737 701 450 0								■							
10	Condensate tray collector seal	8 710 103 155 0		■	■			■	■	■							
11	Seal Ø 87,5mm	8 722 933 330 0		■	■			■	■	■							
12	Seal kit	8 737 709 150		■	■			■	■	■							
13	Seal burner WB5-II plus CMS <=42kW	8 718 668 064 0		■	■			■	■								
13	Seal burner WB5-II plus >=45kW	8 737 701 854 0								■							
14	Screw M8x42	8 718 665 589 0		■	■			■	■	■							
15	Seal (Gas-air duct)	8 737 701 451 0		■	■			■	■	■							
16	Bracket	8 718 665 043 0		■	■			■	■								
16	Bracket	8 737 700 018 0								■							
18	Burner cover WB5-IV	8 718 662 858 0								■							
18	Burner cover WB5-II plus	8 737 707 981		■	■			■	■								
19	Burner WB5-IV	8 737 701 860 0								■							
19	Burner WB5-II plus	8 737 706 604 0		■	■			■	■								
21	Nut	8 713 301 196 0		■	■			■	■	■							
	Service kit WB5-II plus <45kW	8 737 708 542		■	■			■	■								
	Service kit WB5-IV >45kW	8 737 708 671								■							
	Seal kit HCG C5 <45kW	8 737 714 485		■	■			■	■								
	Seal kit HCG C5 >45kW	8 737 714 486								■							

GC5700iW 24/45 C P 23

Spare parts list



6721904467.aa.RO


Gas valve

GC5700iW 24/45 C P 23

3

Pos	Description		7-736-902-840	7-736-902-844	7-736-902-848	7-736-902-852	7-736-902-853	7-736-902-857	7-736-902-861											Remarks
1	Fan	8 718 651 784 0	■			■														
2	Gas valve SIT	8 716 122 007	■			■														
3	Venturi D= 3,7mm	8 718 650 605 0	■			■														G20/G31
4	Flap Guard	8 716 117 051	■			■														
5	Non-return valve	8 716 117 050	■			■														
6	Fan elbow	8 718 649 646 0	■			■														
7	Seal (Fan)	8 718 660 208 0	■			■														
8	Seal	7 746 001 88A 0	■			■														
9	Screw M5x15 (3x)	8 718 651 785 0	■			■														
10	Screw 4x15 (10x)	8 737 700 103 0	■			■														
11	Cap (1x)	8 737 902 864 0	■			■														
12	Suction pipe	8 718 650 806 0	■			■														
13	O-ring NBR 29x2 (10x)	8 718 662 626 0	■			■														
14	Gas hose	8 737 711 815	■			■														
15	Nozzle 30 kW G31	8 718 651 017 0	■			■														
15	Nozzle 30 kW G20 / G25	8 737 603 467	■			■														
16	Nut	8 716 106 683 0	■			■														
17	Gasket Gas valve 41x3 (10x)	8 718 668 449 0	■			■														
18	Gas pipe	8 737 604 171	■			■														
19	Burner cover	8 737 711 817	■			■														
20	Screw M4x8 (10x)	8 718 644 553 0	■			■														
21	Connector 6.3 Male	8 718 652 196 0	■			■														
23	O-ring 12x3 (10x)	8 710 205 089 0	■			■														
GC5700iW 24/45 C P 23										Gas valve										3

Spare parts list



6721904466.aa.RO


Gas valve

GC5700iW 24/45 C P 23

3B

Pos	Description		7-736-902-840	7-736-902-844	7-736-902-848	7-736-902-852	7-736-902-853	7-736-902-857	7-736-902-861										Remarks
1	Gas-air duct WB5-II+	8 737 714 115	■	■		■	■												
1	Gas-air duct WB5-IV	8 737 714 116						■											
2	Seal (Gas-air duct)	8 737 701 451 0	■	■		■	■	■											
3	Sound absorber	8 718 666 152 0	■	■		■	■	■											
4	Non-return valve	8 737 709 562	■	■		■	■	■											
5	Lip seal	8 737 709 314	■	■		■	■	■											
7	O-ring 63x3 (10x)	8 722 880 175 0	■	■		■	■	■											
8	Mixing unit	8 718 661 853 0	■	■		■	■												
8	Mixing unit	8 718 662 522 0						■											
9	Screw M4x8	2 914 411 412 0	■	■		■	■	■											
10	Security seal (Venturi) (10x)	8 737 708 988	■	■		■	■	■											
11	Gas pipe	8 718 668 531 0	■	■		■	■	■											
12	Seal (10x)	8 718 662 055 0	■	■		■	■	■											
13	O-ring 12x3 (10x)	8 718 669 385 0	■	■		■	■	■											
14	Gas valve	8 718 651 802 0	■	■		■	■	■											
15	Gasket Gas valve 41x3 (10x)	8 718 668 449 0	■	■		■	■	■											
16	Gasket	8 718 600 34A 0	■	■		■	■	■											
17	Gas pipe	8 737 604 170	■	■		■		■											
17	Gas pipe	8 737 604 171						■											
19	Gasket 23,9x17,2x1,5 (10x)	8 710 103 043 0	■	■		■	■	■											
20	Fan	8 737 709 295	■	■		■	■	■											
21	Venturi	8 737 708 866	■	■		■	■												
21	Venturi	8 737 708 867						■											
22	Nut M6 + Screw M6x30-5.8	8 737 709 304	■	■		■	■	■											
23	Ignition transformer	7 736 700 599	■	■		■	■	■											
24	Ignition cable	8 737 712 818	■	■		■	■	■											
25	Earth cable	8 737 712 819	■	■		■	■	■											
26	Cap (Inspection point)	8 716 121 250	■	■		■	■	■											
GC5700iW 24/45 C P 23										Gas valve									3B

Spare parts list



6721904469.ab.RO

Tubes


GC5700iW 24/45 C P 23

Pos	Description		7-736-902-840	7-736-902-844	7-736-902-848	7-736-902-852	7-736-902-853	7-736-902-857	7-736-902-861											Remarks
1	Pipe (Expansion vessel)	8 737 604 172	■			■														
2	Supply pipe (Heat exchanger)	8 737 604 173	■			■														
3	Return pipe	8 737 604 176	■			■														
10	O-ring 13,87x3,53 (10x)	8 716 116 549 0	■			■														
11	Clip 18mm (10x)	8 718 684 699 0	■			■														
13	Seal 18,5x24,3 (10x)	8 716 771 259 0	■			■														
14	Temperature sensor	8 718 688 801 0	■			■														
15	O-ring 17x4 (10x)	8 716 771 154 0	■			■														
16	Clip (10x)	8 711 200 024 0	■			■														
23	Air vent	8 718 642 780 0	■			■														
24	Gasket 18,6x11,5x1,5 (10x)	8 710 103 121 0	■			■														
26	Siphon D03-30	8 737 603 845	■			■														
27	Seal	8 718 669 366 0	■			■														

GC5700iW 24/45 C P 23

Tubes

Spare parts list



6721904468.ac.RO

Tubes

GC5700iW 24/45 C P 23

4B


Pos	Description																			Remarks
				7-736-902-840	7-736-902-844	7-736-902-848	7-736-902-852	7-736-902-853	7-736-902-857	7-736-902-861										
1	Pipe (Expansion vessel)	8 737 604 172	■	■			■	■												
1	Pipe (Expansion vessel)	8 737 604 175							■											
2	Supply pipe (Heat exchanger)	8 737 604 174	■	■			■	■												
2	Supply pipe (Heat exchanger)	8 737 605 177							■											
3	Return pipe	8 737 604 176	■	■			■	■	■											
8	Clip 3/4" (10x)	1 992 864 1							■											
9	Gasket 23,9x17,2x1,5 (10x)	8 710 103 043 0							■											
10	O-ring 13,87x3,53 (10x)	8 716 116 549 0	■	■			■	■	■											
11	Clip 18mm (10x)	8 718 684 699 0	■	■			■	■	■											
12	Gasket 30x22,2x1,5 (10x)	8 710 103 164 0	■	■			■	■	■											
13	Seal 18,5x24,3 (10x)	8 716 771 259 0	■	■			■	■	■											
15	O-ring 17x4 (10x)	8 716 771 154 0	■	■			■	■	■											
16	Clip (10x)	8 711 200 024 0	■	■			■	■	■											
23	Air vent	8 718 642 780 0	■	■			■	■	■											
24	Gasket 18,6x11,5x1,5 (10x)	8 710 103 121 0	■	■			■	■												
26	Siphon D03-30	8 737 603 845	■	■			■	■	■											
27	Seal	8 718 669 366 0	■	■			■	■	■											

GC5700iW 24/45 C P 23

Tubes

4B

Spare parts list



6721905265.ab.RO


Hydraulic block

GC5700iW 24/45 C P 23

5A

[illegible]

Spare parts list



6721905265.ab.RO

Hydraulic block

GC5700iW 24/45 C P 23

5A


Pos	Description																				Remarks
					7-736-902-840	7-736-902-844	7-736-902-848	7-736-902-852	7-736-902-853	7-736-902-857	7-736-902-861										
83	DHW Filter insert	8 716 106 486 0	■	■	■																
84	Pipe	8 737 603 014	■	■	■																
85	Clip (10x)	8 711 200 024 0	■	■	■																
87	Filling loop	8 737 602 375	■	■	■																
88	O-ring 6x2,5 (10x)	8 718 641 190 0	■	■	■																
89	Wireform Spring (10X)	8 716 148 354 0	■	■	■																
90	Adapter (Flow limiter)	8 737 602 376	■	■	■																
91	Screw socket head cap m4x6mm	2 910 141 116 0	■	■	■																
93	Washer	8 716 121 867	■	■	■																
94	O-ring 17.0x3.0 EPDM	8 718 684 044 0	■	■	■																
95	Charging link keyless	8 718 689 275 0	■	■	■																

GC5700iW 24/45 C P 23

Hydraulic block

5A

Spare parts list



6721904472.aa.RO


Hydraulic block

GC5700iW 24/45 C P 23

5B

Pos	Description																		Remarks
				7-736-902-840	7-736-902-844	7-736-902-848	7-736-902-852	7-736-902-853	7-736-902-857	7-736-902-861									
1	Manifold	8 718 680 824 0				■	■	■	■										
5	Plug 13mm (5x)	8 718 222 478 0				■	■	■	■										
6	O-ring 12,5x3 WRAS / KTW (1x)	8 716 106 748 0				■	■	■	■										
7	Clip 13mm	8 716 106 549 0				■	■	■	■										
9	Supply pipe CH	8 737 603 008				■	■	■	■										
10	O-ring 17x4 (10x)	8 716 771 154 0				■	■	■	■										
11	Clip 18mm (10x)	8 718 684 699 0				■	■	■	■										
12	Supply pipe DHW	8 737 603 011				■	■	■	■										
13	O-ring 13,87x3,53 (10x)	8 716 771 155 0				■	■	■	■										
14	Gasket 23,9x17,2x1,5 (10x)	8 710 103 043 0				■	■	■	■										
17	Drain hose	8 737 712 737				■	■	■	■										
18	Corrugated pipe	8 737 710 963				■	■	■	■										
22	Motor (3-way valve)	8 737 602 357				■	■	■	■										
24	Fill and drain cock	8 737 713 753				■	■	■	■										
25	O-ring 18,7x2,7 (10x)	8 718 640 414 0				■	■	■	■										
27	Return pipe CH	8 737 603 910				■	■	■	■										
28	3-way valve	8 737 602 350				■	■	■	■										
29	Clip (10x)	8 737 602 355				■	■	■	■										
30	O-ring 23,47x2,62 (10x)	8 737 602 349				■	■	■	■										
31	Clip (10x)	8 718 681 920 0				■	■	■	■										
32	O-ring 23x4 (10x)	8 716 771 353 0				■	■	■	■										
34	Clip 10mm (10x)	8 716 771 167 0				■	■	■	■										
36	Connecting pipe	8 737 602 348				■	■	■	■										
38	Clip (10x)	8 737 602 356				■	■	■	■										
39	Clip (10x)	8 716 113 918 0				■	■	■	■										
40	O-ring 20,22x3,53 EPDM (10x)	8 718 685 490 0				■	■	■	■										
41	Pump SGR2W 7MH ErP1 9H	8 737 605 176							■										
41	Pump UPM4L 68W ErP1	8 737 605 865				■	■	■											
42	Manifold plate (Pump)	8 737 602 345				■	■	■	■										
43	O-ring 34x3 (10x)	8 737 602 346				■	■	■	■										
44	Screw M5x30 + Washer	8 716 106 452 0				■	■	■	■										
45	Manifold (Expansion vessel)	8 718 648 973 0				■	■	■	■										
49	Pressure sensor	8 718 651 042 0				■	■	■	■										
50	Pressure relief valve	8 718 643 989 0				■	■	■	■										
53	Connecting pipe (Pressure relief valve)	8 737 602 347				■	■	■	■										
59	Seal 18,5x24,3 (10x)	8 716 771 259 0				■	■	■	■										
64	Pressure gauge	8 737 712 661				■	■	■	■										
65	O-ring 2,62x6,02 WRAS / KTW (10x)	8 716 140 810 0				■	■	■	■										
86	Supply pipe DCW	8 737 603 015				■	■	■	■										
GC5700iW 24/45 C P 23												Hydraulic block							5B

Spare parts list




6721905259.ab.RO

Control box

GC5700iW 24/45 C P 23

Pos	Description																				Remarks	
						7-736-902-840	7-736-902-844	7-736-902-848	7-736-902-852	7-736-902-853	7-736-902-857	7-736-902-861										
1	Control unit ACU MHP-20	8 737 714 735	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■										
2	Cable harness LV	8 737 603 871	■					■														
2	Cable harness LV	8 737 603 873		■	■			■	■	■	■											
4	Cable harness HV	8 737 603 872	■					■														
4	Cable harness HV	8 737 603 874		■	■			■	■	■	■											
7	Switch	8 737 605 512	■	■	■	■	■	■	■	■	■											
8	Mains cable	8 737 605 510	■	■	■	■	■	■	■	■	■											
9	Control panel HMI 700	8 737 714 030	■	■	■	■	■	■	■	■	■											
10	Connector kit	8 737 604 210	■	■	■	■	■	■	■	■	■											
11	Code plug 20494 (NG)	8 737 605 306	■																			
11	Code plug 20496 (NG)	8 737 605 308						■														
11	Code plug 20509 (NG)	8 737 605 321								■												
11	Code plug 20513 (NG)	8 737 605 325							■													
11	Code plug 20523 (NG)	8 737 605 335										■										
11	Code plug 20529 (NG)	8 737 605 341		■																		
11	Code plug 20617 (NG)	8 737 605 652				■																
11	Code plug 20575 (LPG)	8 737 605 656	■																			
11	Code plug 20577 (LPG)	8 737 605 658						■														
11	Code plug 20590 (LPG)	8 737 605 670								■												
11	Code plug 20594 (LPG)	8 737 605 674							■													
11	Code plug 20610 (LPG)	8 737 605 688		■																		
11	Code plug 20616 (LPG)	8 737 605 694				■																
11	Code plug 20604 (LPG)	8 737 605 720										■										
12	Bracket (Control panel)	8 737 604 179	■	■	■	■	■	■	■	■	■											
13	Cover (Installer access)	8 737 709 196	■	■	■	■	■	■	■	■	■											
14	Cover (Ip PluX)	8 737 709 148	■	■	■	■	■	■	■	■	■											
15	Lock (PluX)	8 737 709 149	■	■	■	■	■	■	■	■	■											
16	Strain relief	8 712 201 007 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■											
17	Grommet feed 2-pole	8 737 704 495 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■											
18	Fastener (2x)	8 737 709 145	■	■	■	■	■	■	■	■	■											
20	Fuse holder	8 716 121 950	■	■	■	■	■	■	■	■	■											
21	Fuse 5x20mm Fast Acting (5x)	8 716 116 900	■	■	■	■	■	■	■	■	■											
22	Connector 2-pole (orange brown) RAL8023	8 738 903 694	■	■	■	■	■	■	■	■	■											
23	Connector 2-pole (pure orange) RAL2004	8 716 119 984	■	■	■	■	■	■	■	■	■											
24	Connector 2-pole (light blue) RAL5012	8 716 119 953	■	■	■	■	■	■	■	■	■											
25	Connector 2-pole (signal blue) RAL5005	8 716 119 985	■	■	■	■	■	■	■	■	■											
26	Connector 2-pole (yellow green) RAL6018	8 716 119 954	■	■	■	■	■	■	■	■	■											
27	Connector 2-pole (silver grey) RAL7001	8 716 119 956	■	■	■	■	■	■	■	■	■											
28	Connector 2-pole (graphite grey) RAL7024	8 716 119 988	■	■	■	■	■	■	■	■	■											
29	Connector 2-pole (pastel violet) RAL4009	8 716 119 987	■	■	■	■	■	■	■	■	■											
30	Connector 2-pole (signal green) RAL6032	8 716 119 983	■	■	■	■	■	■	■	■	■											
31	Connector 2-pole (cream) RAL9001	8 716 119 955	■	■	■	■	■	■	■	■	■											
32	Connector 2-pole (red violet) RAL4001	8 716 119 957	■	■	■	■	■	■	■	■	■											
	Gas conversion set LPG-->NG	7 736 902 702	■																			
	Gas conversion set LPG-->NG	7 736 902 704						■														
	Gas conversion set NG-->LPG	7 736 902 718	■																			
	Gas conversion set NG-->LPG	7 736 902 720						■														
	Gas conversion set NG-->LPG	7 736 902 769								■												
	Gas conversion set LPG-->NG	7 736 902 770								■												
	Gas conversion set NG-->LPG	7 736 902 777								■												
	Gas conversion set LPG-->NG	7 736 902 778								■												
	Gas conversion set NG-->LPG	7 736 902 797										■										
GC5700iW 24/45 C P 23												Control box										6

Spare parts list



6721905259.ab.RO

Control box

GC5700iW 24/45 C P 23

Pos	Description																				Remarks
				7-736-902-840	7-736-902-844	7-736-902-848	7-736-902-852	7-736-902-853	7-736-902-857	7-736-902-861											
	Gas conversion set LPG-->NG	7 736 902 798								■											
	Gas conversion set NG-->LPG	7 736 902 809		■																	
	Gas conversion set LPG-->NG	7 736 902 810		■																	
	Gas conversion set NG-->LPG	7 736 902 812			■																
	Gas conversion set LPG-->NG	7 736 902 813			■																
GC5700iW 24/45 C P 23											Control box									6	

Types of appliances

Appliance		Country	Remarks
GC5700iW 30/30 C 23	7 736 902 844	CY,GR	
GC5700iW 24 P 23	7 736 902 852	CY,GR,HU	
GC5700iW 24/30 C 23	7 736 902 840	CY,GR,HU	
GC5700iW 35 P 23	7 736 902 857	CY,GR,HU	
GC5700iW 35/35 C 23	7 736 902 848	CY,GR,HU	
GC5700iW 45 P 23	7 736 902 861	CY,GR,HU	
GC5700iW 30 P 23	7 736 902 853	HU	



BOSCH

Bosch Thermotechnik GmbH
Junkersstr. 20-24
D-73249 Wernau / Germany